

KIDYWOLF®

PLAY TO GROW



RYCHLÝ PRŮVODCE PRO
FLASHLIGHT



Pro lepší uživatelský zážitek si před použitím tohoto výrobku pečlivě přečtěte návod.

ZÁRUKA A SERVIS

NABÍJECÍ SVÍTLNA A OKOLNÍ SVĚTLO S HÁČKEM

Baterie: Vnitřní baterie 3,7 V/1200 mAh, 4,44 Wh

Příslušenství: Kabel USB-C

Materiál: ABS + PC

Hmotnost: 105 g

Napětí: DC 5 V, 500 mA


Rozměry: 174 × 56 × 56 mm

Napájení

Vždy používejte dodaný kabel pro napájení svítliny. Síťový adaptér AC/DC není součástí balení. Transformátor, zdroj nebo nabíječka používaná s elektrickými hračkami musí být pravidelně kontrolovány na poškození vedení, zástrčky, pouzdra nebo jiných součástí. V případě poškození nesmí být zařízení používáno, dokud není poškození opraveno. Zneužití transformátoru může způsobit elektrický úraz. Hračka se smí používat pouze s transformátorem na hračky nebo zdrojem na hračky.

Transformátor nebo zdroj není hračka. **UPOZORNĚNÍ:** Pro účely nabíjení baterie používejte pouze odpojitelný zdroj dodaný s touto hračkou.

Toto zařízení obsahuje neodstranitelnou baterii. Návod si musíte ponechat, protože obsahuje důležité informace. Tato hračka by měla být připojena pouze k zařízením nesoucím jeden z následujících symbolů:



ZÁRUKA

Pokud máte reklamaci, obraťte se na prodejní místo, kde jste produkt zakoupili.

SERVIS


Záruka na dobu dvou let od data nákupu v případě řádného použití.


Záruka se nevztahuje na části jiné než samotnou svítlinu. Záruka na baterii je omezena na šest měsíců. Udržujte mimo dosah dětí mladších tří let. **Záruka se nevztahuje na následující:** **A)** Záměrné poškození, nesprávné použití nebo komerční účely. **B)** Prošlá záruka. **C)** Selhání k předložení záruční karty. **D)** Obsah záruční karty je nekonzistentní se skutečným objektem, rozmazaný a nerozpoznatelný. **E)** Špína a škrábance na produktu samotném nebo na příslušenství.

F) Opravy a úpravy provedené uživatelem, poškozeny přírodní katastrofou nebo vnější silou. **G)** Vady způsobené zneužitím, nedbalostí nebo zneužitím položek. **H)** Poškození způsobené tlakem, torzí, vystavením vlhkosti, vystavením extrémním teplotám, náhlým změnám teploty, korozi, oxidací a obecně chemickými produkty nebo látkami, které mohou změnit produkt. **I)** Produkt používaný s vodou, v dešti.

INFORMACE O BATERII

Nabíjení baterie se smí provádět pouze pod dohledem dospělého. Kontakty zdroje se nesmí zkratovat. Pravidelně kontrolujte vodiče, zástrčky, kryt a další části na viditelné poškození. Nalezené poškození by mělo přerušit používání, dokud není oprava hotova.





STAŽENÍ VÍCEJAZYČNÉHO NÁVODU



CIZOJAZYČNÝ
NÁVOD



VAROVÁNÍ

Nevhodné pro děti mladší 36 měsíců.
Dlouhý kabel. Nebezpečí udušení.
Malé díly. Nebezpečí udušení.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Prohlášení o shodě - DoC si stáhněte pomocí QR kódu, nebo online na následujícím odkazu:
<https://kidywolf.com/en/product-certification/>

Nespart SRL - Drève Richelle 161 H1410
Waterloo - Belgie
Navrženo v Belgii / Vyrobeno v Číně

PŘÍBALOVÁ BROŽURA:



DOVOZCE: Ski a BikeCentrum Radotín s.r.o.,
Topasová 882/1, 15300 Praha 5 - Radotín, Česká republika,
i@kauppa.cz



www.kidywolf.com